

TURBOTRIMM (univerzalna rezalna glava za motorne kose)

TURBOTRIMM glava je izdelek nove generacije **na področju rezalnih priključkov** za motorne kose. **Hitro in enostavno** jo lahko montiramo na **različne tipe motornih kos z ravno palico**. Primerna je za košenje **ravnih** in tudi **strmejših** ter **težje dostopnih** terenov.

Delo s **TURBOTRIMM** glavo je postalo **hitrejše** in **lažje**, zaradi bistveno **lažje vodljivosti kose**. Razvit je edinstven sistem vodilnega krožnika (drsne plošče). To pomeni, da koso enostavno **spustimo na tla** in jo **vodimo po terenu**.


Zaradi **učinkovitega sistema enostavno zamenljivih rezil** iz posebne umetne mase, motorne kose dodatno **ne obremenjujemo**.

TURBOTRIMM je postal **nepogrešljiv pripomoček** na skoraj vseh področjih v zvezi z urejanjem okolja. Uporaben je za **splošno uporabo** urejanja okolja v gospodinjstvih in predvsem kot nepogrešljiv pripomoček v **kmetijstvu, gozdarstvu** ter pri **komunalnih in cestnih storitvah** (košenje parkov, brežin, gozdnih jas, pašnikov...)

S **TURBOTRIMM** glavo lahko kosimo: mlado zeleno travo, suho in visoko travo, podrast, trnje, praprot, grmovje, ambrozijo...


NAVODILA ZA SESTAVO GLAVE

- A) kardan motorne kose
- B) zgornja nosilna plošča
- C) nož
- D) distančnik
- E) vpenjalna os noža
- F) spodnja nosilna plošča
- G) podložka
- I) viličasti ključ 22
- J) vijak
- K) imbus ključ 4
- L) vodilni krožnik
- M) vpenjalni vložek
- N) vpenjalna os vodilnega krožnika



1. Vpenjalno os noža (E) vstavimo v utor spodnje nosilne plošče (F) ter skozi in skozi podložko (G) z imbus ključem (K) močno privijemo vijak (J) [pozor – levi navoj].
2. Vpenjalni vložek (M) privijemo v vpenjalno os vodilnega krožnika (N) [pozor – levi navoj], ki je že sestavljen z vodilnim krožnikom (L).
3. Spodnjo nosilno ploščo (F) natakujemo na vpenjalni vložek (M), nato vstavimo distančnik (D) in zgornjo nosilno ploščo (B).
4. Tako pripravljeno rezalno glavo natakujemo na kardan motorne kose (A) in z viličastim ključem (I) preko vpenjalne osi vodilnega krožnika (N) vse skupaj močno privijemo [pozor – levi navoj].

NAVODILA ZA MONTAŽO IN MENJAVO NOŽEV










1. Z orodjem za menjavo noža (P) razmaknemo zgornjo nosilno ploščo (B) in spodnjo nosilno ploščo (F).
2. Nož (C) natakne na vpenjalno os noža (E) in v obratni smeri obrnemo ključ (P), da se zapreta zgornja nosilna plošča (B) ter spodnja nosilna plošča (F).
3. Ob zagonu motorne kose se noži (C) samodejno zaskočijo v delovni položaj.
4. Ob menjavi noža (C), nož obrnemo, da je hrbtna stran noža obrnjena navzven in ga z jeklenim kaveljčkom orodja za menjavo noža (P) izvlečemo iz delovnega položaja. Nato izvedemo postopek pod točko 1, odstranimo poškodovan nož in nadaljujemo s postopkom pod točkama 2 in 3.

***vzdrževanje nožev: shranjujte v temnem prostoru, vedno rahlo navlažene. 24 ur pred uporabo pa jih namočite v vodo.**

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

VARNOSTNA OPOZORILA

Ker je rezalna glava zamenljiva oprema, ki se priključi na motorno koso in deluje z veliko hitrostjo, je potrebno z njo vedno rokovati previdno, da zmanjšate možnost poškodb. Podrobno preberite in upoštevajte tudi navodila za uporabo proizvajalca motorne kose.

| | |
|---|--|
|  | Temeljito preberite navodila za uporabo |
|  | Nosite zaščitna sredstva za oči, sluh in glavo |
|  | Uporabljajte zaščitne rokavice, ki ščitijo pred mehanskimi nevarnostmi |
|  | Nosite močne čevlje z neдрsečim podplatom |
|  | Obvezna uporaba ustreznega ščita |
|  | Druge osebe se ne smejo nahajati v radiju 15 metrov od naprave |
|  | Nevarnost izmeta trdih predmetov |

VARNOSTNA NAVODILA

- Sledite tem varnostnim opozorilom. Nikoli ne dovolite uporabljati rezalne glave osebam, ki niso seznanjene z navodili in uporabo samega proizvoda in njegovega delovanja.
- Vedno uporabljajte varnostna očala ali ščitnik obraza.
- Vedno uporabljajte obutev, ki nudi zaščito pred mehanskimi nevarnostmi in ima neдрseč podplat.
- Celotno napravo preglejte, da ni odvitih vijakov in polomljenih oziroma poškodovanih delov.
- Ne uporabljajte naprave, če je slabo nastavljena ali poškodovana.
- Nikoli ne odstranjujte ščita rezila.
- Preglejte področje košnje in odstranite vso umazanijo, ki lahko pride v stik z rezilnim orodjem. Prav tako odstranite vse predmete, ki jih naprava med košnjo lahko izvrže.
- Ne približujte rok ali nog rezalnemu orodju, med vrtenjem le tega.
- Ne uporabljajte rezalne glave, če ste utrujeni, bolni ali pod vplivom zdravil, drog ali alkohola.
- Preverite, da je rezalna glava brez poškodb. Če pride do udarca kamenja ob rezalno glavo, zaustavite napravo, ter jo preglejte da ni poškodb.
- Poškodovana ali zlomljena glava se ne sme nikoli uporabljati.
- Zagotovite ustrezno delovanje rezalne glave. Ne uporabljajte delov ali priključkov, ki niso potrjeni s strani proizvajalca, saj lahko pride do poškodb upravljavca ali poškodbe rezalne glave.
- Opazovalci ali drugi delavci naj bodo z delovnega področja odmaknjeni vsaj 15m.
- Nikoli se ne dotikajte rezalnega orodja med delovanjem, vedno najprej zaustavite motorno koso in počakajte, da se rezilo preneha vrteti (ugasniti motor).

KOŠNJA – OPOZORILA NEVARNO

Uporabljati morate ustrezen ščit, ki naj bo ustrezno montiran, ko je v uporabi rezalna glava.

Ob pričetku dela je priporočeno, da rezilni nož pride v kontakt s kosilno podlago tako, da se vrtil stran od vas, saj s tem preprečite, da bi prišlo do izmeta predmetov proti uporabniku. V tem primeru pride do izmeta stran od uporabnika.

Uporabljajte le ustrezne rezilne nože proizvajalca rezalne glave. Nikoli ne uporabljajte žice ali nitke, ki je utrjena z žico ter drugih kovinskih rezil.

Posebno previdni bodite pri košnji na področju, kjer je veliko kamenja v travi, saj lahko pride do izmeta kamenja z veliko hitrostjo. Ščit ne more zaustaviti takšnih izmetov, saj se kamenje lahko odbije oziroma preusmeri.

Ne kosite na področjih kjer so vrvi, žice in podobno. Uporabljajte zaščitno opremo. Ne kosite v področjih, kjer ne vidite kaj rezilni nož kosi.